



Poser
de la laine
minérale
sous une
toiture



■ Bon à savoir :

Pour une meilleure étanchéité, il est recommandé de poser deux couches de laine minérales croisées plutôt qu'une seule.

Le pare-vapeur doit toujours être tourné vers le côté le plus chaud, c'est-à-dire vers l'intérieur. Dans le cas de deux couches croisées, seule la deuxième couche doit comporter un pare-vapeur.

Si vous clouez le contre-chevronnage, faites-le doucement pour ne pas faire bouger la couverture. Si vous avez des doutes sur sa solidité, optez pour le vissage.

La résistance de la laine minérale diminue si elle est compressée. Evitez donc de la tasser.

Un vide de ventilation est indispensable entre l'isolant et les liteaux de couverture. Faute de quoi, **la condensation provoquera des dégâts** sur la charpente et la couverture.

Les panneaux de parement doivent reposer sur une structure très plane. C'est pourquoi le réglage du contre-chevronnage ou des suspentes demande beaucoup de soins.

Matériel nécessaire :

Cales et tasseaux	Si pose traditionnelle
Suspentes et rails	Si pose sur suspentes
Panneaux de parement	Plaques de plâtre, contreplaqué, lambris
Vis autoforeuses	Fixation du parement
Couteau scie et règle plate	Découpe de la laine minérale
Marteaux et clous	Fixation du contre-chevronnage
Visseuse et vis	Fixation des suspentes et
	du parement
Escabeau	Travail en hauteur

